

## Použití MASTER-RING Multi

Jakmile určíte vnější průměr trubky, která má být utěsněna, připravte MASTER-RING Multi k instalaci.

### Příklad Multi 100

Příklad jádrový vrt DN 100  
a těsněné médium o průměru  
18 mm



Vytlačte jen vnitřní stopku

Příklad jádrový vrt DN 100  
a těsněné médium o průměru  
23 mm



Po odstranění vnitřní stopky  
řešte první segment



... a vytlačte jej přes kroužek



Vytlačený 1. segment



S řezacím nožem jednoduše  
odřízněte vytlačený segment



Multi 100 je hotov pro použití.

### Příklad Multi 200

Příklad jádrový vrt DN 200  
a těsněné médium o průměru  
110 mm



Vytlačte jen vnitřní stopku



Řešte první segment  
a vytlačte jej přes kroužek



S řezacím nožem jednoduše  
odřízněte vytlačený segment  
a těsnění je hotové pro použití